

# パレットハンガー取扱説明書

正しく、安全にご使用頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

## ☆ **パレットハンガーの使い方** (つめの長さ方向 1m～1.1m の木製パレットを使用)

クレーンのフックをバランスアーム(フックがバランスアームに入らない時は玉掛けワイヤーを使用する)に吊り下げ、パレットハンガーのつめをパレットに差し込み、積載した荷物を吊り上げに使用する補助具です。

## **警告**

- ⚠️ パレットハンガーに表示してある定格以上の荷重をかけないでください。
- ⚠️ パレットハンガーで荷を吊り上げる時、荷と重心とクレーンのフックが垂直になる状態で吊り上げて下さい。
- ⚠️ 大地吊りや、斜め方向への吊り上げは、絶対にしないで下さい。
- ⚠️ クレーンで昇降する時、急激なインチング運転や、シャクリ運転をしないようにしてください。
- ⚠️ パレットハンガーの可動連結ピン(18mm)が摩耗したもの(ピンと穴のガタが2mm以上あるもの)は、使用しないで下さい。

## **危険**

- ⚠️ クレーンで地きりをする時は、垂直方向に10cm引き上げ一旦停止して、荷物の水平安定性を確認した後、吊り上げ作業を行ってください。
- ⚠️ パレットハンガーをご使用の時は、クレーンの運転資格者の管理下に、荷崩れ、落下防止など、荷の大きさや形状に応じて、安全上必要な処置(ロープ、ネット等で落下防止)を講じて下さい。
- ⚠️ 吊り荷の下に人がいないことを確認して荷移動してください。



- ⚠️ 本品は、本体の質量を軽くするために中空鉄材で構成されています。腐食すると強度が下がり破損することがあります。ご使用前に腐食による凹凸がない事を確認した後、ご使用ください。そして、腐食の大きいものは使用しないで下さい。本品は鉄製ですので木製パレットとの摩擦によるすべりには注意して下さい。警告、危険、注意に記載した事項は状況によっては死亡、重傷等を負う危険な状態が想定されます。いずれも重要な内容です。必ず守ってください。